



COMPAC

MANUAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

/

QUARTZ

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN



QUARTZ

CONSEJOS GENERALES DE USO

Debido a sus excepcionales características físico químicas y a su nula porosidad, los productos de Cuarzo Tecnológico COMPAC solo precisan una limpieza regular utilizando un limpiador neutro, aclarando con agua y secando con un paño o con papel de cocina. Siguiendo esta pauta mantendrá su brillo y aspecto natural durante muchos años.

LIMPIEZA DE MANCHAS

• MANCHAS DE GRASA

Aplicar una pequeña cantidad de un limpiador neutro directamente sobre la mancha y frotar con un estropajo suave no-abrasivo o un trapo hasta que desaparezca. Aclarar seguidamente con agua y secar. Si la mancha persiste utilizar un desengrasante específico para encimeras con un estropajo suave no-abrasivo y aclarar con abundante agua. Siga las indicaciones recomendadas por el fabricante.

• MANCHAS SECAS PRODUCIDAS POR LA CAL DEL AGUA

Verter vinagre o un producto antical específico sobre la superficie y dejar actuar durante un minuto. Posteriormente, aclarar con abundante agua y secar. Siga las indicaciones recomendadas por el fabricante.

• RESTOS ADHERIDOS DE PRODUCTOS

Despegar los restos de productos de uso doméstico con una espátula de plástico, aplicar un limpiador neutro y frotar con un paño húmedo. Posteriormente, aclarar con agua y secar.

Después de la instalación de la encimera suelen haber restos de silicona, para eliminar estos restos aplicar un poco de disolvente (que no contenga diclorometano) y frotar con un estropajo no-abrasivo. Aclarar con abundante agua y secar. Nunca dejar el disolvente más de un minuto sobre la superficie.

• MANCHAS DE ÓXIDO METÁLICO

Verter una pequeña cantidad de ácido clorhídrico, dejar actuar unos segundos, aclarar con abundante agua y secar con un paño o papel de cocina.

• MANCHAS RESISTENTES

Antes de tratar las manchas que se describen a continuación, trate de limpiar la mancha con una bayeta microfibra con agua tibia y un limpiador neutro.

Todos los productos mencionados deben verterse, dejar actuar durante unos segundos y limpiar abundantemente con agua, después secar con un paño o papel de cocina. Tenga en cuenta utilizar los productos agresivos para manchas difíciles siempre rebajados con agua.

TIPO DE MANCHA	LIMPIEZA
Colorante, Vino Tinto, Tomate, Café, Cúrcuma	Lejía jabonosa (90% agua, 10% lejía)
Tinta, Rotulador, Pintura	Alcohol o Lejía jabonosa (90% agua, 10% lejía)
Manchas metálicas, Óxido, Hebillas de cinturón	Sulfumán o Ácido clorhídrico al 10%
Aceites o grasas	Desengrasante débil
Champú, Maquillaje, Crema	Alcohol o Agua oxigenada 30%
Cal	Antical o Vinagre

¿CÓMO LIMPIO UNA SUPERFICIE EN ACABADO GLACÉ O NATURAL?

Todos los productos y acabados de Cuarzo Tecnológico COMPAC (Pulido, Glacé y Natural) tienen los mismos niveles de calidad y cualidades físico químicas. A pesar de ello, los acabados Glacé y Natural requieren de una mayor atención, ya que son más visibles a las marcas de uso diario.

Para la limpieza de uso diario, se recomienda utilizar productos limpiadores ligeramente alcalinos junto con una bayeta microfibra, en el caso de que la limpieza con un limpiador neutro no fuera suficiente.

Se puede utilizar un desengrasante débil específico si hubiese zonas con cúmulo de grasa, aunque no es recomendable diariamente para que no se produzcan diferencias de brillo.

PRECAUCIONES

- No colocar el material Cuarzo Tecnológico COMPAC en exteriores ni en ningún lugar sometido a una intensa radiación solar o en lugares donde el producto quede expuesto a lámparas de emisión de rayos UV.
- No coloque sobre la superficie objetos retirados del fuego directamente (ollas, sartenes, cacerolas, etc.). Utilice aislantes de calor (protectores de madera, de acero, etc.) para evitar dañar la superficie debido al choque producido por la diferencia de temperaturas (choque térmico).
- No aplicar ninguna clase de sellador, hidrofugante, abrillantador, etc. Estos productos proporcionarán un brillo artificial y poco duradero, eliminando el brillo natural del Cuarzo Tecnológico COMPAC. La utilización de estos productos puede conllevar la pérdida de la garantía de la superficie.
- Evitar dejar agua estancada en la superficie de la encimera de continuo (escurr platos, trapos mojados...).
- Para evitar marcas producidas por el corte de cuchillos, utensilios o herramientas punzantes, protegerlo utilizando tablas específicas para el corte.
- No utilizar decapantes, sosa cáustica ni productos con pH superior a 10 o con base de cloro: limpiadores de hornos, de inodoros, ceras para muebles, jabones de aceite y productos para desatascar. No utilizar bajo ninguna circunstancia productos que contengan ácido fluorhídrico o diclorometano. Si utiliza lejía o disolvente debe aclarar con agua y nunca dejarlos en contacto con la superficie durante mucho tiempo. En el caso de que sean vertidos algunos de estos productos, elimínelos lo antes posible con abundante agua y un jabón de pH neutro.



SPAIN

PORTUGAL

UNITED STATES OF AMERICA

UNITED KINGDOM

SINGAPORE

UNITED ARAB EMIRATES



compac.es

compac.us

marketing@compac.es

